

- ۱ - برق دستگاه را قطع کنید.
 - ۲ - دکمه ENTER را فشار داده نگه دارید.
 - ۳ - برق دستگاه را وصل کنید.
 - ۴ - بعد از مشاهده RESET روی LCD، دکمه ENTER را رها کنید.
- با این عمل کلیه شماره تلفن‌ها و پیام پاک می‌شود و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه باز می‌گردد.

حالت تحریک

دستگاه دارای دو حالت تحریک می‌باشد:
حالت ۱ تحریک سطحی LEVEL TRIGGER:

- در این حالت هرگاه تحریک قطع شود (زمان آزر تمام شود) دستگاه اقدام به شماره‌گیری بعدی نمی‌کند.
- برای فعال کردن این قسمت کافایت:
- ۱ - دکمه MEM را فشار دهید.
 - ۲ - سه بار دکمه # را فشار دهید.
 - ۳ - دکمه 3 را فشار دهید.
 - ۴ - دکمه LEVEL TRIGGER نمایش داده می‌شود.

حالت ۲ تحریک لبه EDGE TRIGGER:

- در این حالت حتی اگر تحریک قطع شود (زمان آزر تمام شود) دستگاه تمام شماره‌های موجود در حافظه را شماره‌گیری می‌کند.
- برای فعال کردن این قسمت کافایت:
- ۱ - دکمه MEM را فشار دهید.
 - ۲ - سه بار دکمه # را فشار دهید.
 - ۳ - دکمه 4 را فشار دهید.
 - ۴ - دکمه EDGE TRIGGER نمایش داده می‌شود.

در این حالت پس از پایان تحریک، اگر بخواهید ادامه شماره‌گیری را زودتر متوقف کنید باید دکمه ENTER را فشار داده و نگهدارید تا دستگاه با یک بیپ از حالت تحریک خارج شود. ممکن است این عمل چند ثانیه طول بکشد.

نکته: سازنده دستگاه را در حالت ۱ قرار داده است، بنابراین برای استفاده از تحریک سطحی، نیازی به برنامه‌ریزی دستگاه نیست.

نکته: در هر دو صورت تحریک باید حداقل ۳ ثانیه باشد.

نکته: در هر صورت شماره گرفته شده نیمه گاره رها نمی‌شود.

در این حالت دستگاه مانند ۲ تلفن کننده مستقل عمل می‌کند. دستگاه با تحریک ۱ (T1+) اقدام به شماره‌گیری حافظه‌های ۱ تا ۱۰ کرده و پیام ۱ را پخش می‌کند و با تحریک ۲ (T2-) اقدام به شماره‌گیری حافظه‌های ۱۱ تا ۲۰ کرده و پیام ۲ را پخش می‌کند.

نکته: تحریک ۱ مثبت و تحریک ۲ منفی است.

نکته: تحریک ۱ باید حداقل ۳ ثانیه و تحریک ۲ باید حداقل ۱ ثانیه باشد.

انتخاب حالت ۲ پیام

- ۱ - دکمه MEM را فشار دهید.
 - ۲ - سه بار دکمه # را فشار دهید.
 - ۳ - دکمه 6 را فشار دهید.
- نمایشگر عبارت TWO MESSAGE را نشان می‌دهد.

انتخاب حالت ۱ پیام

- ۱ - دکمه MEM را فشار دهید.
 - ۲ - سه بار دکمه # را فشار دهید.
 - ۳ - دکمه 5 را فشار دهید.
- نمایشگر عبارت ONE MESSAGE را نشان می‌دهد.

نکته: سازنده دستگاه را در حالت یک پیغام قرار داده، بنابراین نیازی به برنامه‌ریزی برای انتخاب این حالت نمی‌باشد.

توجه: در صورت تغییر برنامه، پیام‌های ضبط شده پاک می‌شود.

ضبط پیام در حالت ۲ پیام

- در این حالت دستگاه دارای ۲ پیام ۱۰ ثانیه‌ای است برای ضبط:
- ۱ - دکمه MESSAGE را فشار دهید.
 - ۲ - دکمه 1 یا 2 را فشار دهید. (۱ برای پیام اول و ۲ برای پیام دوم)
 - ۳ - دکمه ENTER را فشار دهید.
 - ۴ - بعد از بیپ پیام ۱۰ ثانیه‌ای را ضبط کنید.

پخش پیام در حالت ۲ پیام

- ۱ - دکمه MESSAGE را فشار دهید.
- ۲ - دکمه 1 یا 2 را فشار دهید. (۱ برای پیام اول و ۲ برای پیام دوم)
- ۳ - دکمه CHECK را فشار دهید.
- ۴ - دستگاه پیام مورد نظر را پخش می‌کند.

نکته: در این حالت بهتر است بعد از شماره تلفن‌ها چند بار دکمه # را وارد کنید تا بین شماره‌گیری و پخش پیام فاصله زمانی بیشتری وجود داشته باشد.

توجه: توصیه می‌شود در این حالت پیام کوتاه‌تر از ۱۰ ثانیه نباشد.

ترمینال 12- را به منفی باتری وصل کنید.
ترمینال 12+ را به مثبت باتری وصل کنید.

12 V

ترمینال T1+ را به تحریک مثبت (SIR+) وصل کنید.
در دستگاه‌هایی با تحریک منفی از T2- به جای T1+ استفاده نمایید.
اخطار: سیم تحریک را حتماً بعد از سیم‌های تغذیه وصل کنید.

T1+
T2-

ترمینال‌های TEL را به خط تلفن وصل کنید.

Tel

راهنمای سریع | حالت دو پیام

برنامه‌ریزی تلفن کننده ۲۰ حافظه
AL-5101A

مرحله اول	مرحله دوم	مرحله سوم	مرحله چهارم	مرحله پنجم
وارد کردن شماره تلفن	MEM	شماره حافظه (عدد ۱ تا ۲۰)	ENTER	شماره تلفن
مشاهده شماره تلفن	MEM	CHECK	با فشار مجدد دکمه CHECK حافظه بعدی	
تست شماره‌گیری	MEM	شماره حافظه (عدد ۱ تا ۲۰)	MESSAGE	دستگاه اقدام به شماره‌گیری و پخش پیام می‌کند.
پاک کردن حافظه	MEM	شماره حافظه (عدد ۱ تا ۲۰)	ENTER	ENTER
ضبط پیام	MESSAGE	شماره پیام (عدد ۱ یا ۲)	ENTER	ضبط پیام تا ۱۰ ثانیه
پخش پیام	MESSAGE	شماره پیام (عدد ۱ یا ۲)	CHECK	

شرکت هوشمندافزار آسیا
مجری سیستم‌های حفاظتی و نظارتی

۰۲۶۳۳۲۱۶۰۰۱

hooshmandafzar.com

ittech-cctv.com



آزمایش آلارم

اگر سیم تحریک به مدت ۳ ثانیه به ولتاژ ۱۲ ولت وصل شود، دستگاه با یک بیپ شروع به شماره‌گیری می‌نماید. پس از هر شماره‌گیری دستگاه ۲ بار پیام را پخش می‌کند.

اعلام وضعیت آزریر

دستگاه در هنگام شماره‌گیری، پس از هر بار پخش پیام اگر آزریر ادامه داشته باشد ۳ بیپ و در صورت قطع آزریر یک بیپ پخش می‌کند تا شنونده از وضعیت آزریر مطلع شود.

حافظه آلارم

پس از پایان شماره‌گیری دستگاه با نمایش ALARM، روی LCD استفاده‌کننده را از تحریک شدن دستگاه در غیاب وی مطلع می‌کند. این علامت با فشار هر یک از دکمه‌های دستگاه پاک می‌شود.

سیستم شماره‌گیری

دستگاه امکان شماره‌گیری تن و پالس را دارا می‌باشد:
شماره‌گیری تن TONE DIALING:
برای فعال کردن این حالت کافیسیت:
۱ - دکمه MEM را فشار دهید.
۲ - سه بار دکمه # را فشار دهید.
۳ - دکمه 1 را فشار دهید.
۴ - TONE DIALING نمایش داده می‌شود.

شماره‌گیری پالس PULSE DIALING:

برای فعال کردن این حالت کافیسیت:
۱ - دکمه MEM را فشار دهید.
۲ - سه بار دکمه # را فشار دهید.
۳ - دکمه 2 را فشار دهید.
۴ - PULSE DIALING نمایش داده می‌شود.
نکته: سازنده، دستگاه را در حالت تن قرار داده است. بنابراین برای استفاده از شماره‌گیری تن، نیازی به برنامه‌ریزی دستگاه نیست.



راهنمای نصب و راه‌اندازی

تلفن کننده ۲۰ حافظه AL-5101A

قبل از استفاده از دستگاه حتماً این راهنما را به صورت کامل مطالعه فرمایید.

ضبط پیام و واردکردن شماره تلفن

- ۱ - دکمه MESSAGE را فشار دهید.
- ۲ - دکمه ENTER را فشار دهید.
- ۳ - دستگاه بعد از یک بیپ ۲ ثانیه‌ای آماده ضبط پیام به مدت ۲۰ ثانیه است. پس از پایان پیام، دکمه ENTER را فشار دهید.
- در صورتیکه پیام ۲۰ ثانیه باشد، به فشار دادن دکمه ENTER نیازی نیست.

پخش پیام ضبط شده

- ۱ - دکمه MESSAGE را فشار دهید.
- ۲ - دکمه CHECK را فشار دهید.
- ۳ - پیام از بلندگو پخش می‌شود.

وارد کردن شماره تلفن‌ها

- وارد کردن شماره تلفن‌ها در حافظه:
- ۱ - دکمه MEM را فشار دهید.
 - ۲ - شماره حافظه را فشار دهید. (عدد ۱ تا ۲۰)
 - ۳ - دکمه ENTER را فشار دهید.
 - ۴ - شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید. (حداکثر ۱۶ رقم) و دکمه ENTER را فشار دهید.
 - ۵ - نشان SHAVED در صورتی که در حافظه است.
- نکته: در صورت انصراف از وارد کردن شماره تلفن، کافی است دکمه * را فشار دهید.
- نکته: وارد کردن هر # در بین شماره‌ها باعث ۲ ثانیه مکث در هنگام شماره‌گیری می‌شود.
- این قابلیت برای مواقعی که دستگاه باید بین کد و شماره تلفن مکث کند، مفید است. نکته: اگر شماره وارد شده ۱۶ رقم باشد، به فشار دادن دکمه ENTER در پایان شماره نیاز نیست و دستگاه به طور خودکار شماره را وارد حافظه می‌کند.
- نکته: دستگاه در هنگام شماره‌گیری، حافظه‌های خالی را حذف می‌کند، بنابراین اجباری به استفاده از همه حافظه‌ها نیست.

مشاهده شماره‌ها

- ۱ - دکمه MEM را فشار دهید.
 - ۲ - شماره حافظه را وارد کنید. (عدد ۱ تا ۲۰)
 - ۳ - دکمه CHECK را فشار دهید.
- نکته: با فشار مجدد دکمه CHECK می‌توانید حافظه بعدی را مشاهده کنید.
- نکته: بعد از نمایش حافظه ۲۰، دستگاه تنظیمات را شامل نوع سیستم شماره‌گیری و نوع تحریک را نمایش می‌دهد.

آزمایش شماره‌گیری

تست عملی یک شماره تلفن وارد شده:

- ۱ - دکمه MEM را فشار دهید.
- ۲ - شماره حافظه را وارد کنید. (عدد ۱ تا ۲۰)
- ۳ - دکمه MESSAGE را فشار دهید.

دستگاه شماره موجود در حافظه را می‌گیرد و ۲ بار پیام پخش می‌کند. پس از پایان شماره‌گیری می‌توانید با برداشتن یک گوشی موازی از درستی شماره‌گیری مطمئن شوید. برای متوقف ساختن پخش پیام می‌توانید دکمه ENTER را فشار داده و چند ثانیه نگاه‌دارید. فشار دادن دکمه ENTER در هنگام شماره‌گیری بی‌اثر است.

پاک کردن یک حافظه

- ۱ - دکمه MEM را فشار دهید.
 - ۲ - شماره حافظه را وارد کنید. (عدد ۱ تا ۲۰)
 - ۳ - دکمه ENTER را ۲ مرتبه فشار دهید.
- نکته: قطع برق دستگاه باعث پاک شده حافظه‌ها نمی‌شود.

خاموش شدن LCD

دستگاه ۲ دقیقه بعد از هر فعالیت، صفحه نمایش را خاموش می‌کند. برای روشن شدن صفحه نمایش کافیسیت یکی از دکمه‌ها را فشار دهید.

راهنمای سریع | حالت تک پیام

برنامه‌ریزی تلفن کننده ۲۰ حافظه AL-5101A

مرحله اول	مرحله دوم	مرحله سوم	مرحله چهارم	مرحله پنجم
وارد کردن شماره تلفن	MEM	شماره حافظه (عدد ۱ تا ۲۰)	ENTER	شماره تلفن
مشاهده شماره تلفن	MEM	CHECK	با فشار مجدد دکمه CHECK حافظه بعدی	
تست شماره‌گیری	MEM	شماره حافظه (عدد ۱ تا ۲۰)	MESSAGE	دستگاه اقدام به شماره‌گیری و پخش پیام می‌کند.
پاک کردن حافظه	MEM	شماره حافظه (عدد ۱ تا ۲۰)	ENTER	ENTER
ضبط پیام	MESSAGE	ENTER	ضبط پیام تا ۲۰ ثانیه	ENTER
پخش پیام	MESSAGE	CHECK		

شرکت هوشمندافزار آسیا

مجری سیستم‌های حفاظتی و نظارتی

۰۲۶۳۳۲۱۶۰۰۱

hooshmandafzar.com

ittech-cctv.com